

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



Os rolos e a cola devem ser aclimatizados na sua embalagem original no local de instalação (deve estar seco e bem ventilado). Armazene os rolos na vertical no local 48 horas antes da instalação para que o pavimento se possa adaptar às condições ambientes.



Durante o armazenamento e instalação, manter a temperatura e humidade relativa a um nível semelhante às condições que vão prevalecer quando o edifício for habitado, na maioria dos casos, isso significa manter a faixa de temperatura de 15 °C a 25°C (59°F a 77°F) e a faixa de humidade relativa de 45% a 65%.



1. Antes da instalação, por favor inspecione os rolos à luz do dia para qualquer defeito visível ou dano
2. Verifique se o subpavimento está bem regularizado, em caso contrário, proceder à sua regularização

3. Limpar bem a superfície, esta deve ser íntegra, limpa e isenta de óleo, graxa, cera, terras, asfalto, compostos de cura, látex, gesso, pó, tinta, ou qualquer contaminante, que possa prejudicar a adesividade
4. Identificar previamente a melhor forma de começar a colocação do rolo, evitando ao máximo que as emendas dos rolos se encontrem nos locais de maior tráfego, nomeadamente junto a portas



5. Estender os rolos no subpavimento, durante alguns minutos para que este retome a sua forma plana



6. Traçar a lápis um risco ao longo do rolo identificando a linha de junção do segundo rolo
7. Dobrar o rolo sobre si mesmo levantando-o pela extremidade até sensivelmente a meio



8. Aplicar a cola (ex: Wakol D 3360 Versatack ou Mapei Adesilex G19, consoante o sub-pavimento onde se vai aplicar) com uma espátula e depois espalhar com um rolo de pelo curto deixando 5cm de distância do risco que se traçou a lápis sem cola
9. Deixar a cola secar ( $\pm 20$  min) até que “ganhe o tato” de cola aderente




10. Estender a parte do rolo levantada sobre o subpavimento com cola



11. Deslizar a palma das mãos (revestida com tecido macio e deslizante) desde o início da dobra até à extremidade do rolo para retirar qualquer bolha de ar/imperfeição que possa ganhar durante a colagem. Remova qualquer excesso de cola com um pano húmido
12. Repetir os mesmos passos 7, 8, 9, 10 e 11 para a outra metade do rolo
13. Cortar os excessos usando uma régua e X-ato junto às paredes
14. Colocar paralelamente o segundo rolo a colar
15. Dobrar o segundo rolo sobre si mesmo levantando-o pela extremidade até sensivelmente a meio
16. Aplicar cola, com um pincel, por baixo do primeiro rolo nos 5 cm que não tem cola, arrastando-a cerca de 5 cm do primeiro rolo para que durante a aplicação da cola no restante espaço não haja risco de sujar com cola o primeiro rolo de pavimento
17. Repetir os passos 8,9,10,11,12 e 13
18. Repetir o procedimento para os restantes rolos a aplicar
19. Limpar o lixo resultante da instalação e limpar o pavimento

PASSO 1




PASSO 2



20. Após 24 horas aplicar o verniz adequado

1ª PASSAGEM



2ª PASSAGEM



## ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO RECOMENDADO EM OBRA

Um verniz de acabamento de base aquosa deverá ser aplicado após 24 horas de instalação do pavimento, de modo a conferir resistência ao piso e impermeabilização das juntas.

Aplicar entre 200-250g/m<sup>2</sup> de verniz em 2 ou 3 demãos consoante a resistência ao desgaste e nível de uso pretendido. Seguir as recomendações indicadas pelo fornecedor.

Verniz recomendado: Bona Traffic HD (<https://www.bona.com/Professional/BonaSystem/Coatings/Finishes/Traffic-HD>)

